



I-COOK TIMER 簡易說明書



## 螢幕面板說明



Amica



## 六人選單

自動食譜 自動行程 我的最愛 設定 本自動 手動烘烤行程



# 自動食譜



Amica



## 副點

		說明	溫度預熱
—	脆皮飯捲	卷門前先上熱鍋，然後加入蛋液，煎至半熟後，再加入火腿。	● ✕
—	木薯餅捲	卷門前先上熱鍋，可以煎至半熟或熟透，之後才捲。	● ✕
—	起司餅捲	卷門前先上熱鍋，並加入起司粉。	● ✕
—	培根	卷門前先上熱鍋。	● ✕
—	青椒飯捲	卷門前先上熱鍋，並加入青椒絲。	● ✕
—	杯子蛋糕	卷門前先上熱鍋，並加入蛋白粉。	● ✕
—	肉鬆	卷門前先上熱鍋，並加入肉鬆。	● ✕
—	餅乾	卷門前先上熱鍋，並加入餅乾。	● ✕
—	鮑魚	卷門前先上熱鍋，並加入鮑魚。	● ✕
—	鳳梨	卷門前先上熱鍋，並加入鳳梨片，再加入鮮奶油。	● ✕
—	千層捲	卷門前先上熱鍋，並加入千層麵。	● ✕
—	冷凍青條	卷門前先上熱鍋。	● ✕
—	青豆肉鬆	卷門前先上熱鍋，並加入青豆。	● ✕
—	火腿肉鬆	卷門前先上熱鍋，並加入火腿。	● ✕
—	冷凍鮭魚	卷門前先上熱鍋，並加入鮭魚。	● ✕



## 冷凍食品



## 懷孕

# ■自動食譜



Amica

		說明	預約時間	兩輪入量(L)
家禽	雞	▶ 適用於雞肉各部位，烹煮溫度：	▶ -	▶ 0.5-3.5L
	鴨	▶ 適用於鴨肉各部位，烹煮溫度與雞半火。	▶ -	▶ 0.5-3.5L
	鵝	▶ 適用於鵝肉各部位，烹煮溫度：	▶ -	▶ 0.5-3.5L
	火雞	▶ 適用於火雞肉各部位，烹煮溫度：	▶ -	▶ 0.5-3.5L
肉類	豬肉	▶ 適用於不同部位的豬肉，建議以火候標記烹煮老火的烹煮方式。	▶ ✓	▶ -
	牛肉	▶ 適用於不同部位的牛肉，建議以火候標記烹煮老火的烹煮方式。	▶ ✓	▶ -
	豬牛肉	▶ 適用於不同部位的豬牛混搭肉，建議以火候標記烹煮老火的烹煮方式。	▶ ✓	▶ -
醃漬發酵	羊肉	▶ 適用於不同部位的羊肉，建議以火候標記烹煮老火的烹煮方式。	▶ ✓	▶ -
		▶ 適用於深海魚肉與鮭魚，建議以溫度進行烹煮。	▶ -	▶ -
燉燂		▶ 煙斗形火候，適用於燉燂、蒸氣鍋、悶燒鍋等皆可選用之火候。	▶ -	▶ -
		▶ 低溫火候烹煮，達到燉燂燉煮效果。	▶ -	▶ -
保溫		▶ 將已完成熟成的火候或燉煮完成的火候，放入火候後保溫。		

※少許開火時需熟成的火候或燉煮完成的火候，請依火候標記烹煮老火，請勿直接打開火門。



# 自動食譜 實作範例

**Amica**

## 預熱範例



當預熱時間到達，  
顯示螢幕會顯示不會



放入預熟完成，  
請勿忘記關火。

## 兩段設定範例



上火：190°C 1.5kg  
下火：關火  
時間：1.5kg



下火：關火  
時間：22:34

完成時間：22:34

## 溫度探針範例



火：180°C  
溫度探針：85°C  
時間：關火

當溫度達到85°C時，  
顯示螢幕會顯示不會

## 延時操作

當預熟時間到達，  
顯示螢幕會顯示不會

當預熟完成時：

將顯示分段方式，以左側的顯示：

此時，按下上面或下面的按鍵，即  
可開始選擇...當結束烹煮後，  
則顯示時間。

若顯示分段方式，按左側的顯示  
...，此時E-T在二側按鍵，則可  
開始選擇...當結束烹煮後，



# 蒸氣行程



Amica

	說明	溫控計位置	熱力溫度
蔬菜	適用於各式蔬菜，例如四季豆、青椒、紅蘿蔔等。	●	●
細葉青菜	適用於炒青菜，例如芥藍、大白菜等。	●	●
十字花科蔬菜	適用於花椰菜、西蘭花、甘藍、芥藍等。	●	●
帶皮豬肉餐	適用於帶皮豬肉、火腿、香腸。	●	●
烹煮魚湯（蒸焗）	適用於帶骨魚肉或肉類，例如鯉魚、鮭魚等。	●	●
魚類	適用於鮮活魚類，例如三文魚。	●	●
牛肉（煎焗）	適用於牛排、牛柳、羊排等，建議使用中火。	●	●
劍包（煎焗）	適用於低溫焗，建議不超過150°C。	●	●
小圓麵包（焗焗）	適用於小圓麵包。	●	●
熟食再加熱	適用於冷食或熟食。	●	●

• 必須正確使用及操作



說明

- |  |               |                              |  |
|--|---------------|------------------------------|--|
|  | <b>時間</b>     | ▶ 下次烹飪時預先在時間、烹飪模式、時間模式、時間校正。 |  |
|  | <b>內部照明</b>   | ▶ 上掀：可以更短的待機時間。LCD螢幕式。       |  |
|  | <b>排水音調</b>   | ▶ 排水音不喜歡時請設定過濾。              |  |
|  | <b>背景音樂</b>   | ▶ 選擇「無」或「播放」。                |  |
|  | <b>音量強度</b>   | ▶ 可以調整音量強度或音場。               |  |
|  | <b>技術服務</b>   | ▶ 下次烹飪時請輸入資料。                |  |
|  | <b>回復原則設定</b> | ▶ 可以修改原則：「無」或「有」。            |  |
|  | <b>語言</b>     | ▶ 大可：中文或英文顯示。                |  |

## ■ 手動烘乾流程

Amica



## ■ 我的最爱



洗衣机的洗涤模式可以在烘干机上，對於此我們建議： 用「直接乾燥洗衣模式」。

洗衣：先洗淨，再依序完成以下之選擇：熱風干燥、開放門干燥、以太陽能干燥、或完全不含水干燥。

## ■ 水資源



節水：本公司所製造之機器，  
採上掀式干燥方式。

- 节水提示音：降低冷卻水噴嘴水流量，減少噴頭，
- 避免過度干燥：「一洗牛二洗牛」並非最佳乾燥方式，  
須依衣物材質來調整。
- 制冷乾燥：「一牛二牛」會造成冷凝水無法有效排除，而造成  
漏水；更嚴重之情形為：冷凝水溢出並滴落至地盤，造成地  
盤受潮，甚至造成地盤水淹水，造成溝渠淤塞。